



Radon sikring
 Multi Byggefuge lægges hele vejen rundt om vinduer og døre. Kontrol af tilsyn før opsætning af Polystyren.

MS Akryl (ved døre og vinduer)
 Arbejdsgang: Når maleren trækker spartelmasse på vægfladen, skal han i og samme arbejdsgang frigøre 4mm. rille Mellem Falselement vindue og dørpartier for senere at ilægge en MS akryl før Vægmaling påføres.

NOTE.
 Der skal KUN udlægges Murfolie bag montagevinkel, øvrig fals skal friholdes.

TYPE:	Længehus med murede gavle	MATR.NR.:	
ARKITEKTUR:	1 plan Længehus 30°	BYGHERRE:	
EMNE:	Bygningskonstruktion: Monteringsdetalje af vinduer	ADRESSE:	
DATO:	01.02.2016	SIGN.	BR
TEGN.NR.:	PS – 609,0	MÅL:	1:5
REVIDERET:	00.00.000	Bygningsreglementet:	BR20
Energiklasse.:		LE2020	